

FICHE D'UTILISATION DE VOTRE FILTRATION ET DE VOTRE TRAITEMENT

1

MARCHE JOURNALIÈRE



- V6 (Vanne 6 voies) position filtration
- SK (Vanne skimmer) ouverte à 100 %
- BF (Vanne bonde de fond) ouverte à 50 %
- REF (Vanne refoulement) ouverte à 100 %
- PB (Vanne prise balai) fermée
- Interrupteur pompe sur programme automatique (après chaque réglage de l'horloge)

2

PASSAGE DU BALAI



- Raccorder une extrémité du tuyau flottant au balai aspirateur
- Introduire dans la piscine le balai aspirateur
- Procéder au remplissage du tuyau devant le refoulement pour remplacer l'air par l'eau
- Raccorder l'autre extrémité du tuyau flottant à la prise balai (ou au skimmer selon le cas)
- V6 position filtration
- Ouverture PB à 100 %
- Refoulement ouvert à 100 %
- BF fermée
- SK fermé

Procéder au nettoyage du fond de la piscine

Avant de commencer le nettoyage, repérer la puissance des buses de refoulement au niveau de l'eau. Lorsque celle-ci auront diminué de puissance, il sera nécessaire de nettoyer le pré-filtre de la pompe et de procéder à un lavage du filtre à sable.

Dans le cas d'une piscine très sale, vous pouvez passer le balai en mode Vidange pour que les saletés soient chassées à l'extérieur sans passer par le filtre, mais attention à votre niveau.

3

LAVAGE



Nettoyage du préfiltre de pompe

- Arrêt de la pompe
- V6 position fermée
- SK – BF – PB – fermés
- Ouvrir le pré-filtre de la pompe
- Nettoyer le panier
- Remontage de la pompe

Lavage du filtre à sable

- V6 position lavage
- SK – BF – PB – ouverte
- Enclencher la pompe en manuel durant 1 minutes environ (2 minutes pour une piscine de 8m et plus)
- Arrêt de la pompe
- V6 position rinçage ou filtres égouts
- Enclencher la pompe en manuel durant 15 secondes
- Arrêt de la pompe

Fin de lavage. Reprendre le paragraphe filtration ou celui du passage balai suivant besoins.

Dans tous les cas, après le passage du balai, un nettoyage de filtre est nécessaire, ainsi qu'une fois par semaine en filtration normale.

4

VOTRE V6 POSSEDE ENCORE 2 POSITIONS :



1°) Position circulation qui permettra d'isoler le filtre tout en conservant un circuit. Dans le cas d'un démontage de filtre ou d'une avarie celui-ci sans que l'eau de la piscine puisse couler par l'ouverture du filtre). Ne pas utiliser cette fonction sur les piscines avec un ph automatique ou un électrolyseur

2°) Position égout ou vidange qui vous permettra de vider votre bassin intégralement en ayant pris soin de fermer SK et PB et d'ouvrir BF à 100 %.

5

HORAIRES DE FILTRATION CONSEILLES



- En dessous de 12°c , quelques heures par jour suffisent
- 12° à 30° : Température de l'eau divisée par 2 = nombre d'heures de filtration le jour
- Plus de 30° : Mettre votre filtration en marche manuelle 24h/24h
- En cas de gel : Rajouter un cycle de filtration de 4h à 7h du matin

6

GALETS DE CHLORE



Interdit de mettre les galets dans les skimmers. Utiliser un doseur ou un diffuseur flottant.

Ne pas mettre de multifonctions dans un chlorinateur

7

TRAITEMENT AU SEL AVEC PH AUTO



De Avril à Novembre (eau à plus de 12°).

- PH Automatique : Par défaut au 7,2 , Ne pas utiliser de PH Multi-acide, Ultra ou Concentré.
- Les sondes doivent être étalonnées tous les ans et la cellule d'électrolyse doit être contrôlée régulièrement pour vérifier sa prise en calcaire (rend la garantie caduque si elle est entartrée)
- Tous les ans, recharger votre piscine en sel selon l'analyse effectuée pour ajuster le juste taux de salinité
- Au-delà de 30°, votre filtration doit tourner 24h/24h
- Attention aux sondes, elles sont fragiles et non garanties (consommables)

8

RAPPELS IMPORTANTS



POUR VIDANGER, NOUS CONSULTER.

NE PAS VIDER VOTRE PISCINE SANS NOTRE AUTORISATION.

LE NIVEAU D'EAU DOIT TOUJOURS ETRE A MI SKIMMER.

NE PAS MELANGER LES PRODUITS A BASE DE CHLORE NI LE BROME AVEC LE CHLORE

NE PAS UTILISER LES MELANGES D'ACIDE



BESOIN D'AIDE ?

Scannez le QR code pour accéder à notre assistance en ligne à tout moment ou

WWW.POOLSAV83.COM



Site d'assistance

24h/24h et 7j/7jde notre agence